



MODUL GSV0

Kompletní uživatelský manuál

Verze SW 1.0



Seco-9453-1

<u>secoLink</u>

GSV0 komunikátor

Tento manuál se skládá z 2 manuálů

- Uživatelský manuál
- Mobilní aplikace Secolink Pro a cloud ALARMSERVER.NET

Obsah

Ovládání systému pomocí SMS příkazů	3
Aplikace pro mobilní telefony	5
Instalace mobilní aplikace Secolink Pro (Android)	6
Popis položek hlavního menu	8
Položky v menu Nastavení	8
Obrázky z mobilní aplikace	9
Mobilní aplikace Secolink Pro a cloud ALARMSERVER.NET	10
Naprogramování GSV0 pro použití s ALARMSERVER.NET	10
Registrace uživatele	11
Přihlášení uživatele	12
Zóna v poplachu (stále je otevřená)	13
Alarm v paměti, zóny v klidu	13
Události	13
Systém bez voucheru	14
Systém s voucherem	14
SecoLink Pro a cloudové připojení	15
Služba zdarma (bez voucheru)	15
Placené služby (s voucherem)	16

GSV0 komunikátor

Ovládání systému pomocí SMS příkazů

SMS zprávy pro ovládání systému obsahují na začátku PIN kód a poté požadovaný příkaz.

Příklad SMS zprávy: **1111A** - kde **1111** je PIN kód uživatele a **A** je příkaz zapnutí systému.

Poznámka: Mezi jednotlivými příkazy musí být vložena mezera.

Příklad SMS zprávy: 1111A B1 - kde 1111 je PIN kód uživatele a A je příkaz zapnutí systému a B2 je příkaz pro

odpojení zóny 2.

Režim činnosti GSV0: GSM/GPRS komunikátor				
А	Aktivuje výstup (pulsně) s přiřazenou funkcí Zapnout . Příklad SMS: 1111A			
D	Aktivuje výstup (pulsně) s přiřazenou funkcí Vypnout. Příklad SMS: 1111D			
С	Aktivuje výstup (pulsně) s přiřazenou funkcí Vymazat alarm . Příklad SMS: 1111C			
ON?	Zapne výstup s přiřazenou funkcí <i>Manuální</i> (ON1 – PGM1). Příklad SMS: 1111ON1			
OF?	Vypne výstup s přiřazenou funkcí <i>Manuální</i> (OF1 – PGM1). Příklad SMS: 1111OF1			
F	Pošle SMS na tel. číslo pomocí GSV0. Příklad: 1111F tel. číslo Text zprávy. Telefonní číslo musí být			
	zadané v mezinárodním formátu. Znak + je přidaný automaticky.			
Х	Zjištění kreditu na SIM kartě. Příklad: 1111X*104*#.			
	Řetězce pro zjištění kreditu - T mobile – *101# , Eurotel – *104*# , Oscar – *22#			

	Režim činnosti GSV0: KEYBUS sběrnice, kompatibilní sériový port
A	Zapnutí v režimu Odchod.
	Dále aktivuje výstup (pulsně) s přiřazenou funkcí Zapnout (pokud je nastavený).
	Příklad SMS: 1111A - zapnout všechny bloky, 1111A14 – zapnout bloky 1 a 4
AS	Zapnutí v režimu <i>Doma</i> .
	Dále aktivuje výstup (pulsně) s přiřazenou funkcí Zapnout (pokud je nastavený).
	Příklad SMS: 1111AS - zapnout všechny bloky v režimu Doma, 1111AS14 – zapnout bloky 1 a 4
	v režimu Doma
D	Vypnutí.
	Aktivuje výstup (pulsně) s přiřazenou funkcí Vypnout . Příklad SMS: 1111D – vypnout všechny bloky,
	1111D14 – vypnout bloky 1 a 4
I	Dotaz na stav systému. Příklad: 1111I – vrátí se např. Zap Blok 1, 230V OK 1.17 BI:1234567890
ON?	Zapne výstup s přiřazenou funkcí <i>Manuální</i> (ON1 – PGM1). Příklad SMS: 1111ON1
OF?	Vypne výstup s přiřazenou funkcí <i>Manuální</i> (OF1 – PGM1). Příklad SMS: 1111OF1
В?	Odpojení zóny. Příklad: 1111B1 – odpojení zóny 1, 1111B1 B2 – odpojení zóny 1 a 2.
U?	Ukončení odpojení zóny. Příklad: 1111U1 – ukončení odpojení zóny 1, 1111U1 U2 – ukončení odpojení
	zóny 1 a 2.
F	Pošle SMS na tel. číslo pomocí GSV0. Příklad: 1111F tel. číslo Text zprávy. Telefonní číslo musí být
	zadané v mezinárodním formátu. Znak + je přidaný automaticky.
X	Zjištění kreditu na SIM kartě. Příklad: 1111X*104*#.
	Řetězce pro zjištění kreditu - T mobile – *101# , Eurotel – *104*# , Oscar – *22#

SMS příkazy pro www.alarmserver.net				
BI	Zjištění BI čísla systému. Příklad: 1111BI.			
REGISTER	Registrace systému na www.alarmserver.net Příklad: 1111REGISTER.			
SENDTECH	Pošli technické informace na <u>www.alarmserver.net</u> Příklad: 1111SEND.			
SENDLOG	Pošli log událostí na <u>www.alarmserver.net</u> Příklad: 1111SENDLOG.			

SECOLink

GSV0 komunikátor

GSV0 Uživatelský manuál

	Nastavení pro uživatele (toto tel. číslo)					
SD?	Nastavení upozornění přes SMS o vypnutí systému (SD1 - povolit, SD0 - zakázat). Příklad: 1111SD1.					
SA?	Nastavení upozornění přes SMS o zapnutí systému (SA1 - povolit, SA0 - zakázat). Příklad: 1111SA0.					
SV?	Nastavení upozornění přes SMS o poplachu v systému (SV1 - povolit, SV0 - zakázat). Příklad: 1111SV1.					
ST?	Nastavení upozornění přes SMS o poruše v systému (ST1 - povolit, ST0 - zakázat). Příklad: 1111ST0.					
SC?	Nastavení volání při alarmu (SC1 - povolit, SC0 - zakázat). Příklad: 1111SC1.					
SM?	Nastavení volání při alarmu (vždy) (SM1 - povolit, SM0 - zakázat). Příklad: 1111SM0.					
SP?	Nastavení testovacích SMS (SP1 - povolit, SP0 - zakázat). Příklad: 1111SP1.					
SL?	Nastavení periody testů (SL1 = každý den, SL2 = každý druhý den, SL3 = každý třetí den, SL4 = každý					
	čtvrtý den). Příklad: 1111SL1.					
SF?	Nastavení přeposlání neznámé SMS uživateli (SF1 - povolit, SF0 - zakázat). Příklad: 1111SF0.					
	Nastavení telefonního seznamu					
SN?	Vložení nového tel. čísla na vybranou pozici v tel. seznamu (SN1 – SN9). Např. 1111SN1420602112233					
	- tel. číslo musí být zadané v mezinárodním formátu, znak + je přidán automaticky. Desáté tel. číslo					
	může být nastaveno programem GSV0 Loader.					
SR?	Smazání tel. čísla na vybrané pozici v tel. seznamu (SR1 – SR9). Desáté tel. číslo může být smazáno					
	programem GSV0 Loader. Příklad: 1111SR1.					

SINačtení seznamu telefonních čísel pomocí SMS. Příklad: 1111SI.SH0Odpovídat na každé telefonní číslo. Příklad: 1111SHO.

SH1	Odpovídat pouze na telefonní čísla uložené v tel. seznamu. Příklad: 1111SH1.
-----	--

GSV0 komunikátor

Aplikace pro mobilní telefony

🔺 🗛 🚇 **12:12** ۵ **_**∩ Muj dum Δ Smart menu Zapn. Vypnúť D ? Premostenie zóny ymaza Stav, Video 詂 $\mathbf{Q}_{\mathrm{s}}^{\mathrm{a}}$ 9 Ukázať Ovládanie Notifikácie záznam

Aplikace **Secolink Pro** umožňuje ovládat a monitorovat zabezpečovací systém pomocí mobilního telefonu **Android / iPhone**. Aplikace používá pro komunikaci se zařízením SMS zprávy nebo internet, což může zvýšit poplatky za telefonní služby.

Hlavní vlastnosti:

- Aplikace je zdarma, komunikuje v angličtině, slovenštině, češtině
- Zapnout / vypnout EZS ústřednu
- Přijímat poplachové, poruchové nebo jiné upozornění
- Sledovat stav objektu
- Možnost odpojení zóny (při připojení na sběrnici)
- Ovládat vaše zařízení (ovládání PGM výstupů na GSV0)
- Prohlížet deník událostí: poplachy, poruchy a jiné události
- Ovládat až 20 objektů (dům, firma, chalupa,...)
- Chytré menu často používané příkazy
- Komunikace může probíhat přes SMS nebo přes cloud = internet (je zapotřebí zakoupit voucher, voucher na první ½ roku je zdarma)

Odkazy ke stažení mobilní aplikace

pro iPhone





pro Android

SECOLink GSV0 komunikátor

Instalace mobilní aplikace Secolink Pro (Android)

- 1. Vyberte komunikační jazyk např. Čeština a stiskněte Začínáme
- Vyberte volbu Zabezpečovací systém, vyplňte Název objektu, své tel. číslo a jméno. Telefonní číslo se musí zadávat s mezinárodní předvolbou, + se doplňuje automaticky.
 Pokud chcete používat ALARMSERVER.NET, musíte si zakoupit voucher (voucher na první ½ roku je zdarma) a ještě vyplnit přihlašovací údaje na tento server. Modul již musí být na tomto serveru zaregistrován, což lze provést pomocí SW Loader nebo pomocí SMS (např. 1111APN:internet ASALL:1, kde 1111 je PIN kód uživatele a APN je internet)
- 3. Vyberte Zabezpečení domu, Připojeno k GSM, zadejte název objektu a také PIN pro jeho ovládání. V případě připojení GSV0 na telefonní komunikátor se jedné o kód zadaný v GSV0 (výchozí 1111) a v případě připojení GSV0 na sběrnici ústředny Power se jedná o přístupový kód uživatele v EZS (např. 1234).
- 4. Zadejte **telefonní číslo** SIM karty v GSVO na které bude aplikace posílat SMS zprávy. Dále povolte první dvě volby (**SMS** a **volání**). Při používání ALARMSERVER.NET povolte ještě třetí volbu (datový program)
- 5. V okně komunikace s EZS vyberte komunikaci pomocí **SMS zpráv**. Při používání ALARMSERVER.NET vyberte volbu SMS + internet.
- 6. Dojde k odeslání SMS zprávy dotazující se na konfiguraci ústředny
- 7. Při úspěšném spojení s GSVO dojde k vytvoření nové ústředny
- 8. Zobrazí se Vám aktuální nastavení uživatele (jaké typy událostí má dostávat), které můžete změnit. Po stisknutí **Použít** můžete odeslat aktualizované nastavení do GSVO.
- 9. Uživatel může začít používat aplikaci Secolink Pro.

a	🗊 📶 💼 15:13	C	穿 📶 💼 15:16	() 🖃 🗃 🚼	🗊 📶 🖬 15:37
SECOLink	🔶 Přidat nový objekt 🛛 Další 🔶 Přidat nový objekt				Další
		VŠEOBECNÉ INFORMACE		INFORMACE 0 EZS	
GRATULUJEME VÁM K NÁKUPU ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU SECOLINK. TATO APLIKACE VÁM POMŮŽE EFEKTIVNĚ OVLÁDAT A MONITOROVAT VÁŠ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM.		Vaše jméno Pavel		Zabezpečení auta	
		Vaše telefonní číslo	+420	Zabezpečení domu	-
		ALARMSERVER.NET		Název objektu	EZS
		Používat PIN			
				Šifrovat PIN	-
				SYSTÉM	
				Systém s klávesnicí	
				Připojeno k GSM	-
Jazyk	Čeština >			Připojeno k LAN	
Začínáme	>				

GSV0

GSV0 komunikátor				Uži	vatelský manuá
🖬 🕛 🗊 🚼	🛜 📶 💼 15:40	🔺 🕛 🗟 🚼	🗊 📶 🖬 15:43	🔺 🕛 📾 🚼	🗊 📶 🗎 15:47
← Přidat nový objekt	Další	← Přidat nový objekt	Další	Přidat n Příkaz odeslán	1
INFORMACE O SIM KARTĚ PRO EZ	.s	KOMUNIKACE S EZS			
SMS sloužby na SIM kartě	-	Pouze přes SMS	-		
Hlasové volání na SIM kartě	-				
Datový program na SIM kartě					
Telefonní číslo +4	20			Čekejte prosír	n
				\bigcirc	

🖂 🕘 🗟 🚼	🛜 📶 🖬 15:49	🔀 Byla přijata nová zpráva				🗟 📶 🖬 13:40
Přidat nový objekt	Další	← Oznámení	Použít	SECOLink		¢
Údaje byly ze systému úspě Stiskněte [Další]	šně načteny.	OZNÁMENÍ VOLÁNÍM			ezs	
Stiskilete [Daisi]		Volat při poplachu			_	
		Volat při poplachu (vždy)		- 🐔 -	-	
		SMS OZNÁMENÍ		Chytré menu	Zapnout	Vypnout
		Poplach			X	2
		Zapnutí		Odpojení zóny	Smazat poplach	Stav
		Vypnutí				
		Porucha		T#T	9	
		Změna stavu PGM		Ovládání	Zobrazit události	Oznámení
		Periodický test				
		Přeposlat neznámé SMS				

GSV0 komunikátor

Popis položek hlavního menu

Poznámka: Funkce dostupné pod jednotlivými tlačítky závisí na způsobu, jak je GSVO připojena k EZS ústředně, na způsobu komunikace GSVO s aplikací (SMS nebo cloud) a na typu telefonu (Android nebo iPhone)



230V OK Firmware: 1.51 Bl: 1020854476 Chytré menu – obsahuje seznam nejpoužívanějších funkcí v aplikaci

Zapnout – v případě připojení na sběrnici KEYBUS, si v tomto okně můžete vybrat, do jakého režimu ústřednu zapnete (režim Doma/Odchod) a jakých bloků se to dotkne (v případě připojení na sběrnici KEYBUS).

Vypnout – v případě připojení na sběrnici KEYBUS, si v tomto okně můžete vybrat, jaké bloky se budou vypínat.

Odpojení zóny - v případě připojení na sběrnici KEYBUS, můžete v tomto okně odpojit zóny ze střežení, nebo zrušit jejich odpojení.

Stav - v případě připojení na sběrnici KEYBUS, můžete v tomto okně zjistit stav systému (jaké bloky jsou zapnuté a vypnuté) a provést hlasové volání do GSM brány (pro ovládání výstupů prozvoněním nebo pro vstoupení do hlasového průvodce GSV0). Zjištění stavu se provádí pomocí SMS nebo přes Cloud

Ovládání – umožňuje ovládání PGM výstupů na GSV0 pomocí SMS

Zobrazit události – obsahuje seznam událostí poslaných GSV0 pomocí SMS nebo přes Cloud.

Oznámení – umožňuje změnit, jaké typy událostí bude uživatel dostávat pomocí SMS.

Položky v menu Nastavení

	¥ ;; ⊿1 ∎ 13:11
← Nastavení	Použít
Vaše telefonní číslo	+420
Používat heslo	
NASTAVENÍ OBJEKTU	
Přidat nový objekt	>
Změnit nastavení objektu	>
Smazat objekt	>
Načíst systémové údaje	>
OSTATNÍ	
0 aplikaci	>
Registrace na ALARMSERV	ER >
Sdělte nám svůj názor	>

Jazyk – Komunikační jazyk mobilní aplikace

Přidat nový objekt – použijte v případě, že chcete mít v aplikaci více objektů

Změnit nastavení objektu – např. nastavení PINu pro ovládání EZS, telefonní číslo SIM karty, název objektu atd.

Smazat objekt - smazat objekt z aplikace Secolink Pro

Načíst systémové údaje - Pokud dojde ke změně nastavení GSVO (např. změna názvů), je potřeba tyto údaje aktualizovat v mobilní aplikaci pro **Android**.

GSV0 komunikátor

Obrázky z mobilní aplikace

Obrázky zobrazují:

- 1. Zapnutí jednotlivých bloků EZS ústředny. GSV0 je připojená na sběrnici ústředny
- 2. Vypnutí jednotlivých bloků EZS ústředny.
- 3. Události poslané EZS ústřednou
- 4. Zobrazení poplachové události + akustická signalizace

	穿 📶 🗎 13:40		🔋 📶 🗎 13:41	X	🛜 📶 💼 14:09	× 👬	14:08 💼 14:08
← Zapnout	Použít	← Vypnout	Použít	← Zobrazit události		Pozor, poplach!	
REŽIM		BLOKY		Filtr	Ŵ		
Odchod		1 Dum		2017-05-02 EZS			
Doma		2 Sklad	-	14:09: Vypnuto Blok2 Zapnuto Blok1 (Odchod)			
Noc				230V OK Firmware: 1.51			
Vše střežit				BI: 1020854476			
BLOKY				Zóna: Zóna1			
1 Dum	-			14:07: Vše vypnuto 230V OK		OBJEKT: I	EZS
2 Sklad	-			Firmware: 1.51 BI: 1020854476		POPLACH: ZC	INA1 !!!

ſ	Vypnout	>
×	Zavřít	>

GSV0 GSM komunikátor

Mobilní aplikace Secolink Pro a cloud ALARMSERVER.NET

Naprogramování GSV0 pro použití s ALARMSERVER.NET

Registrace GSV0 na serveru ALARMSERVER.NET se provádí v následujících případech:

- Instalační technik potřebuje dálkově spravovat nastavení GSV0 (manuál Dálkové programování)
- Uživatel chce dostávat PUSH oznámení z objektu (služba zdarma), zobrazovat stav systém a události, ovládat GSV0 nebo EZS ústřednu přes internet pomocí aplikace Secolink Pro (placené služby)

Poznámka: Voucher lze zakoupit za 13Euro na 1 rok (bez DPH), voucher na první ½ roku je zdarma.

GSVO musí mít přístup k internetu přes GPRS / 3G síť (je zapotřebí nastavit APN). **APN** lze naprogramovat lokálně pomocí SW GSVO Loader (**1**) nebo pomocí SMS příkazů (**APN**: <...>, **APNU**: <...>, **APNP**: <...>). **Registrace** GSVO na serveru může být také provedena lokálně pomocí SW GSVO Loader (**2**) nebo pomocí SMS příkazu (**REGISTER**).

Důležité! Tento typ komunikace využívá datovou službu operátora, která může být zpoplatněna.

🖬 GSV0 / GSV1 Loader v1.06 –		×
SACORD Sciencification Science Scienc	ALARAMSERVER.NET ALARAMSERVER.NET ALARAMSERVER.NET ALARAMSERVER.NET A	
 Zobravit Indici okno Ubit Indici daje do soutov Konola aktualizat Turola aktualizat Tutoli movu fabru 20ul 	Cohracit Indici okno Utubi Indici Johano Utubi Indici Johano Utubi Indici Johano Toritoria altivulatari Utubi Indici Johano Toritoria altivulatari Utubi Indici Johano Toritoria altivulatari Torito	

Po úspěšné registraci GSVO na serveru je zapotřebí jít na <u>www.alarmserver.net</u> a vytvořit si účet pomocí tlačítka **Register (4)**. Lze vytvořit účet pro instalačního technika (5) nebo uživatele (6).

((.)) ALARMSERVER.NET	Salast augt tuns						
	Select 6 ount type	5					
Online services for security systems	End User	Installer					
Email	End-user is a person who uses	Installer is a professional who installs, programs, maintains and repairs security systems. Installer can receive technical status information and events related to troubles.					
Password	security systems at his house, garage or any other object. End-						
Remember me	user is allowed to remotely monitor up to 5 security systems.						
Sign in 4							
Don't have account? Register	Create new account	Create new account					
Forgot password? Set new							
	Cancel						

Server používá číslo BI pro identifikaci systému (3).

GSV0 ALARMSERVER.NET

<u>SECOLink</u>

GSV0 GSM komunikátor Registrace uživatele

End-user r	egistratio	n			
Account inf	ormation				
Name:	7				Â
Country:	8	Select country		•	<u>î</u>
Login inforr	nation				
Email:	9				<u>î</u>
Password:	10				<u>î</u>
		Show passwo	rd		
In order to Identificato	prevent sp or for verifi	oam, we ask you to cation.	enter any syste	em Bonus	
System BI:	11				
How do I fin	d BI ?				
			3		
		Register	Can	cel	

(7) – zadejte své jméno

(8) – vyberte Czech Republic

(9) – zadejte svůj email, který bude používán pro registraci

(10) – zadejte své heslo

(11) – zadejte Bl číslo systému, které lze zjistit pomocí SMS (například: 1111BI , kde 1111 je PIN kód uživatele) nebo pomocí SW Loader.

Po stisknutí tlačítka Registrer se zobrazí následující okno a přijde vám email.

Information		
Thank you! You can r	now login using your email a	address and password.
	Close	

GSV0 GSM komunikátor Přihlášení uživatele

Pokud je modul **GSV0** připojen na sběrnici ústředny, může uživatel vidět aktuální stav objektu (**12**).

Dále je zde možné vidět přijaté události (13) a provádět fitraci jednotlivých typů událostí (14).

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		System	name, Locat	ion	Installed		Paid services	Sy	stem modif	ied Mar	nage syst
Status o		BICTT			2017-05-2	5	Not activated			ß	€×
-	of BI										
2017-05-26	Status,	last event	:		BI, install	er, users			P	aid services	subscrip
12:28:28	Last con	nection to s	server		BL				Ň	/oucher type: N	N/A
12:28:14	2 Disarme	ed			Installer e	mail: v	@kelcom.cz		N	Not activated f	rom the A
					Other user	r: No other			C	Contact your in	nstaller
System :	summary										
System 1	technical sta	atus			⊠ sc	ale/Number					
Measureme	nt	Voltage	Current	Temperat.	Supervis.	rssi,GSM	rssi_wl	Battery	Activ.	Updated	
GSM module		-	-	-	-		-	-	-	2017-05-2	26 09:12
Event lo	g				14						
Last 30 ev	ents 🖂	Alarm	Arm/Disa	m Mitto	uble 🗹	Bypass		Other		supervisor	
2017-05-26											
12:28:14 -	U	lživatel1 dis	armed Blok1								
12:28:07 -	P	anic alarm f	rom Modul0								
12:28:04 -	U	lživatel1 arr	med Blok1								
11:09:53 -	F	ire alarm re	estored from	Blok1							
11:09:50 -	Fi	ire alarm fro	om Blok1								
11:09:46 -	U	Iživatel0 rer	notely armed	Blok1							
2017-05-25											
	S	ystem BUS f	ault restored								
14:09:43 -											
14:09:43 - 14:09:40 -	S	ystem BUS f	ault								
14:09:43 - 14:09:40 - 14:09:30 -	St	ystem BUS f Iser 4 remot	ault tely disarmed	l Blok1							

	_			
_	2017-05-26	Status, last event	BI, installer, users	Paid services subscription
	12:31:58	Last connection to server	ВІ	Voucher type: N/A
	12:31:44 12	Partly armed in Away mode	Installer email: @kelcom.cz	Not activated from the App
			Other user: No other	Contact your installer

GSV0 GSM komunikátor

Zóna v poplachu (stále je otevřená)

<u>GSV0</u>

ALARMSERVER	.NET

((Đ) AL	ARM	SERVER.NET	Searc	h		Q	+		•	+	
Armed	Alarm	Trouble	System name, Location		Installed	Paid services	System modi	fied I	Man	age sy	stem	^
0	•	0	BI		2017-05-25	Not activated		[z	€×		
St.	tatus of I	BI										
2017-0)5-26	Status, l	ast event		BI, installer, users	6	I	Paid servi	ces	subsci	iption	
12:35:	39	Last con	nection to server		ві			Voucher ty	pe: N	/A		
12:33:	15	Disarme	d		Installer email:	' '@kelcom.cz	I	Not activat	ed fr	om the	Арр	
		Alarm in	Blok1, Blok2, Blok4		Other user: No othe	r		Contact vo	ur in	staller		

Alarm v paměti, zóny v klidu

((Ļ) AL	ARM	SERV	ER.NET	Searc	1			Q	+		•	₽	
Armed	Alarm	Trouble	System r	name, Location		Installed	Paid services	Sys	stem modi	fied	Man	age sy	/stem	^
0	0	0	BL1	1		2017-05-25	Not activated				z	€×		
St	tatus of	BI												
2017-0)5-26	Status,	last event			BI, installer, users			I	Paid serv	ces	subsc	ription	
12:37:0	02	Last con	nection to s	erver		BI				Voucher ty	pe: N	/A		
12:33:	15	Disarme	ed .			Installer email:	i@kelcom.cz		I	Not activat	ed fr	om th	e App	
						Other user: No other				Contact yo	ur in	stalle	r	

Události

Svent log						
Last 30 events	🗹 Alarm 🛛 Arm/Disarm	Trouble Bypass	Control	Other	TCP/IP supervisor	Motion
2017-05-26						
12:36:48	Instant alarm restored from Zóna	al				
12:35:24	Instant alarm from Zóna1					
12:34:39	Panic alarm from Modul0					
12:33:15	Uživatel1 disarmed Blok1					
12:31:44	Uživatel1 armed Blok1					
12:28:14	Uživatel1 disarmed Blok1					
12:28:07	Panic alarm from Modul0					
12:28:04	Uživatel1 armed Blok1					
11:09:53	Fire alarm restored from Blok1					
11:09:50	Fire alarm from Blok1					
11:09:46	UživatelO remotely armed Blok1					

Poznámky: Kontrolky Alarm, Armed se mohou chovat různým způsobem v závislosti na způsobu připojení k EZS ústředně. Ovládání EZS ústředny je možné pouze pomocí aplikace Secolink Pro.



GSV0 GSM komunikátor

SecoLink Pro a cloudové připojení

Služba zdarma (bez voucheru)

Nastavení GSVO pomocí SMS: **1111 APN:internet ASEE:1 REGISTER**, kde 1111 je PIN kód uživatele, zajistí nastavení APN, registraci GSVO na alarmserver.net a povolení posílání všech zpráv na alarmserver.net.

- 1. obrázek ukazuje, jaké typy PUSH oznámení má uživatel dostávat.
- 2. obrázek ukazuje zobrazení PUSH oznámení v případě, že je aplikace minimalizovaná.
- 3. obrázek ukazuje zobrazení PUSH oznámení v případě, že je aplikace zobrazená na popředí.
- 4. obrázek ukazuje, že systém lze ovládat pomocí SMS zpráv



GSV0 GSM komunikátor Placené služby (s voucherem)

Nastavení GSVO pomocí SMS: **1111 APN:internet ASALL:1**, kde 1111 je PIN kód uživatele, zajistí nastavení APN, registraci GSVO na alarmserver.net, povolení posílání všech zpráv na alarmserver.net a ovládání přes Cloud.

- 1. obrázek ukazuje, vedle názvu instalace jsou stavové ikony (Zap/Vyp, Porucha, Paměť poplachů)
- 2. obrázek ukazuje stav systému, poruchy a zóny v poplachu
- 3. obrázek ukazuje události poslané EZS ústřednou.
- 4. obrázek ukazuje, že systém lze ovládat přes internet (systém s 1 blokem)

		🛜 📶 📕 12:36	🚸 🛜 📶 🛢 13:05	永 🛜 📶 🗎 12:40		🕸 🛜 📶 🖥 12:54
SECOLink		٥	← Stav	← Zobrazit události	← Zapnout	Použít
	● <mark>■</mark> EZS		Stav Uživatelé	Filtr 🛍	REŽIM	
	•		STAV ZAPNUTÍ	PŘENOS UDÁLOSTÍ (EZS)	Odchod	
- 📲	-	- -	13:05 Zapnuto	Každá událost	Doma	
Chytré menu	Zapnout	Vypnout	Blok: Blok1 Uživatel: Uživatel0	2017-06-12 EZS	Noc	
U	×	?	10:48 Vypnuto Blok: Blok 2 Uživatel: Uživatel40	12:39: Vypnuto Uživatel: Uživatel40	Vše střežit	
Odpojení zóny	Smazat poplach	Stav		2017-06-12 EZS		
			POPLACHY	12:38: Zapnuto		
14†	9		5. Zóna5	Uživatel: Uživatel0		
Ovládání	Zobrazit události	Oznámení	PORUCHY	2017-06-12 EZS		
			Porucha bell	12:36: Vypnuto Uživatel: Uživatel40		
	EZS: Vypnuto		ŽÁDOST POMOCÍ SMS	12:36: Poplach ukončen Zóna: Zóna5		
ι	Jživatel: Uživatel4	0	Zjistit stav pomocí SMS	Blok: Blok1		



© KELCOM International 2022 Pardubická 899, 500 26 Hradec Králové Tel: 495 513 886, E-mail: <u>Tech@kelcom.cz</u>