Aplikace Secolink PRO a iPhone

Nastavení pro SMS komunikaci

- 1. Vyberte komunikační jazyk např. Čeština a stiskněte Začínáme
- 2. Přihlaste se do cloudu alarmserver.net (pokud účet ještě nemáte vytvořen stiskněte Registrace) *Poznámka*: Přihlášení je možné také pomocí Apple ID nebo Google účtu
- 3. Zadejte své Jméno a Telefonní číslo s mezinárodní předvolbou, + se doplňuje automaticky.

10:21	al 🗢 📴	10:23 ◀ App Store	.ıl 🗢 街	10:25 ◀ App Store	al 🗢 🔀
SECOLink		← Přidat nový objekt	Přihlásit	← Přidat nový objekt	Použít
		PŘIHLÁSIT K ALARMSERVER.NET		VŠEOBECNÉ INFORMACE	
		Účet	Vložit	Vaše jméno	
Gratulujeme Vám k nákupu zabezpečovacího systému SECOLINK. Tato aplikace Vám pomůže efektivně ovládat a monitorovat Váš zabezpečovací systém.		Heslo	Vložit 💘	Vaše telefonní číslo	+370698xxxxx
		Zapomenuté heslo?	>		
		Registrace	>		
Jazyk	čeština >	NEBO			
Začínáme	>	Přihlášení pomocí Apple	ć >		
Spustit demonstrační režim		Přihlášení pomocí Google	G >		

Seco-9398-4



4. Zadejte Název objektu

5. Zadejte BI identifikátor.

Lze ho zjistit několika způsoby

- V počítači pomocí aplikace Loader záložka ALARMSERVE.NET
- Pomocí SMS ve tvaru "**1111BI**", kde 1111 je platný přístupový kód (záleží na způsobu připojení GSM komunikátoru k zabezpečovací ústředně)
- 6. Vyberte Zabezpečení domu, Přístupový PIN (lze povolit šifrovat PIN) a Připojeno k GSM.
 - V případě připojení GSV na telefonní komunikátor (ústředny Power Neo a jiné), se jedné o kód zadaný v GSV (výchozí 1111) a v případě připojení GSV na sběrnici ústředny Power se jedná o přístupový kód uživatele v EZS (např. 1234).

10 ▲ App	26 Store	al 🗢 80	10:2	7 ore	al 🗢 80	10:	27 -1	.iii 🗢 80)
←	Přidat nový objekt	Použít	÷	Přidat nový objekt	Použít	÷	Přidat nový objekt	Použít
INFO	RMACE O EZS		INFORM	IACE O EZS		INFO	RMACE O EZS	
Náze	v objektu	Vložit	Název	objektu	Ezs	Zabe	zpečení auta	
BI ide	entifikátor	Vložit	BI iden	tifikátor		Zabe	zpečení domu	
JAK Z	ÍSKAT BI		JAK ZÍ	Poznámka		Náze	ev objektu	Ezs
Získa	t kód spojení (BI) pomocí SMS	>	Získat	Došlo k selhání.	>	Příst	upový PIN	Ì
Najd	ěte kód spojení (BI) na klávesnici	Najdě Skeno	Najdět	Najděi Zabezpečovací systém	ém >	Šifro	vat PIN	
Sken	ovat QR kód		no alarmserver.net. Nejdříve	lříve >	SYST	ÉM		
Skenovat WiFi		>	Skeno zabezpečovací systém	n pro	Syst	ém s klávesnicí		
		komunikaci se se	komunikaci se server	em.	Přip	ojeno k GSM		
			Registrovat zabezpečovací	ovací	Přip	ojeno k LAN		
				systém na serveru zasláním SMS?	1			
				Ano				
				Registrace pozd	ěji			
				Storno				



- 7. Zadejte **Telefonní číslo** SIM karty v GSV na které bude aplikace posílat SMS zprávy. Dále povolte první dvě volby (**SMS služby** a **Hlasové volání**).
- 8. V okně Zabezpečovací systém vyberte komunikaci Pouze přes SMS.
- 9. Dojde k odeslání SMS zprávy dotazující se na konfiguraci ústředny

10:28	.ıl 🗢 80	10:28	. II 🗢 80)	10:29
← Přidat nový objekt	Použít	← Přidat nový objekt	Použít	
SLUŽBY NA SIM KARTĚ PRO EZS		Zabezpečovací systém		Nová zpráv
Telefonní číslo	+420	Pouze přes SMS		
SMS služby				Komu: Testovací SIM
Hlasové volání				Tautauí ann
Datový program				Dnes 10:2
Zjistit kredit	Zadejte text			3C5C99970
				SN0
				500





Poznámka: SMS zprávy odesílané GSM komunikátorem se nezobrazují u iPhone v aplikaci Secolink PRO, ale zůstávají v aplikaci Zprávy. Toto je omezení operačního systému iPhone. Z tohoto důvodu se doporučuje využívat datovou komunikaci do cloudu **AlarmServer.net**.

Poznámka: Funkce **Načíst systémové údaje** není dostupná, protože aplikace nemůže číst příchozí SMS zprávy.





Nastavení pro datovou komunikaci přes cloud AlarmServer.net

- 1. Vyberte komunikační jazyk např. Čeština a stiskněte Začínáme
- 2. Přihlaste se do cloudu alarmserver.net (pokud účet ještě nemáte vytvořen stiskněte Registrace) *Poznámka*: Přihlášení je možné také pomocí Apple ID nebo Google účtu
- 3. Pokud ještě nemáte vytvořen účet na alarmserver.net, vyberte Pokračovat s novým

12:17 ┥	al 🗢 70	12:17	al 🗢 70	12:17	al 🗢 🚳
SECOLink		← Přidat nový objekt	Přihlásit	← Přidat nový objekt	Přihlásit
Gratulujeme Vám k nákupu zabezpečovacího svstému SECOLINK Tato aplikace Vám pomůže		PŘIHLÁSIT K ALARMSERVER.NET		PŘIHLÁSIT K ALARMSERVER.NET	
		Účet	Vložit	Účet	Vložit
		Heslo	Vložit 💘	Heslo	Vložit 💘
efektivně ovládat a monit	orovat Váš	Zapomenuté heslo? > Zapomenuté heslo?			>
zabezpecovaci sysi	lem.	Registrace	>	Registrace	>
Jazyk	čeština >	NEBO		NE	
Začínáme		Přihlášení pomocí Apple 🔹 🔪		Př Máte již účet na alarmserver.	net? >
Spustit demonstrační režim	>	Přihlášení pomocí Google	G>	Př Přihlaste se ke svému	>
				stavajícímu účtů nebo pokrád s novým účtem.	cujte

Propojit se stávajícím účtem Pokračovat s novým Storno



4. Zadejte Název objektu a BI identifikátor.

Lze ho zjistit několika způsoby

- V počítači pomocí aplikace Loader záložka ALARMSERVE.NET
- Pomocí SMS ve tvaru "**1111BI**", kde 1111 je platný přístupový kód (záleží na způsobu připojení GSM komunikátoru k zabezpečovací ústředně)

Poznámka: GSV modul již musí být na serveru zaregistrován, což lze provést pomocí SW Loader nebo pomocí SMS (např. 111APN:internet ASALL:1)

5. Zadejte Přístupový PIN (lze povolit šifrovat PIN).

>

- V případě připojení GSV na telefonní komunikátor (ústředny Power Neo a jiné), se jedné o kód zadaný v GSV (výchozí 1111) a v případě připojení GSV na sběrnici ústředny Power se jedná o přístupový kód uživatele v EZS (např. 1234).
- 6. Zadejte **Telefonní číslo** SIM karty v GSV na které bude aplikace posílat SMS zprávy. Dále povolte všechny tři volby (**SMS služby, Hlasové volání** a **Datový program**).

12:18	al 🗢 🚳	12:19	JI 🗢 🚱	12:19	.ıl 🗢 69
← Přidat nový objekt	Použít	← Přidat nový objekt	Použít	← Přidat nový objekt	Použít
INFORMACE O EZS		INFORMACE O EZS		SLUŽBY NA SIM KARTĚ PRO EZS	
Název objektu	Ezs	Zabezpečení auta		Telefonní číslo	+420
BI identifikátor		Zabezpečení domu		SMS služby	
JAK ZÍSKAT BI		Název objektu	Ezs	Hlasové volání	
Získat kód spojení (BI) pomocí SMS	>	Přístupový PIN	Ś	Datový program	
Najděte kód spojení (BI) na klávesnici	>	Šifrovat PIN		Zjistit kredit	Zadejte text
Skenovat QR kód	>				

1	2 ABC	3 Def
4 ©H1	5 JKL	6 MND
7 pqrs	8 TUV	9 ^{w x y z}
	0	\otimes
		-

Skenovat WiFi



- 7. V okně Zabezpečovací systém vyberte komunikaci Přes SMS a internet.
- 8. Pokud se GSV nenachází v servisním režimu, přepněte ji do něho
- 9. Při úspěšném spojení s GSV dojde k vytvoření nové ústředny

12:20 🕈	.il 🗢 🗐	12:20	ıı. 0	∻ 69)	12:21		al 🗢 68
← Přidat nový objekt	Použít		Přidat nový objekt	Použít	SECOLink		•
Zabezpečovací systém		Zabezpe	ečovací systém			e Ezs	
Pouze přes SMS		Pouze					
Přes SMS a internet		Přes S	Poznámka		_ #	C	_ +
Pouze přes internet		Pouze	Registrace není povolená.				
			Povolte prosím servisní režim a zkuste to znovu. 1) Servisní režim můžete		Odchod	Noc	Doma
			jednoduse aktivovat na několik minut stisknutím tlačítka S1 na PCB modulu 2) Na ústřednách DSC		_	?	3
			vstupte do Uživatelského menu (vložte : *6XXXX - kde XXXX je váš		Vypnout	Stav	Události, Uživatelé
			3) Na ústřednách PARADOX vstupte do Programovacího menu (stiskněte a držte			θ	
			stisknutou 0 na několik sekund a zadejte Instalační kód)		Oznámení	Přidat	
			Storno				
						Hlavní menu	
					-		•



- 10. Po stisknutí ikony **Stav** se zobrazí stav systému (zobrazované údaje závisí na typu zabezpečovací ústředny a na způsobu připojení GSV k této ústředně)
- 11. Po stisknutí ikony **Události, Uživatelé** se zobrazí seznam událostí poslaných zabezpečovací ústřednou a v záložce uživatelé vidíte seznam uživatelů související s ústřednou.
- 12. Po stisknutí ikony **Oznámení** lze nastavit upozornění na jednotlivé typy událostí pomocí SMS nebo Push oznámením.

12:21	al 🗢 🚳	12:21	al 🗢 68	12:27	al 🗢 🚳	
← Stav		← Události, Uživatelé		← Nastavení oznámení	Použít	
				OZNAMENI VOLANIM (Ezs)		
Stav		Události Filtr	Uživatelé	Volat při poplachu		
AKTUALIZOVÁNO NA SERVERU				Volat při poplachu (vždy)		
Aktualizováno: 47 před sec		Nastavení (Ezs)		OZNÁMENÍ SMS ZDDÁVOU (Ezo)		
STAV ZAPNUTÍ		Přenos událostí Aktualizováno: nyní		Poplach		
2023-03-01 01:41 Vypnuto				Zapnutí		
Uzivatel: User40		2023-03-01 (Ezs)		Vypnutí		
PORUCHY		01:42 Vypnuto Uživatel: User40		Porucha		
Vybitá baterie		01-42 Vypnuto		Ovládání		
DETEKCE POHYBU		Uživatel: User40		Periodický test		
2. Zone2	5před min	01:42 Zapnuto Uživatel: User0				
6. Zone6	28před min	01:41 Vypnuto				
TECHNICKÉ INFO		Uživatel: User40				
0. GSV0e4		01:37 Poplach ukončen		Preposlat neznámé SMS		
		Zóna: Zone2 Blok: Partition1		PUSH OZNÁMENÍ (Ezs)		
ZADOST POMOCI SMS		01:37 Poplach		Poplach		
Zjistit stav pomocí SMS	>	Zóna: Zone2 Blok: Partition1		Zapnutí		
		01:36 Zapnuto		Vypnutí		
		Uživatel: User40		Odpojení zóny		
		Oznámení		Použít změny		

Spojení s EZS

Porucha

Ezs: systém vypnut Uživatel: User40

