

ING7-RL Verze s 3 relé

Popis

Interface s 3 relé poskytuje bezpotenciálový kontakt pro tyto stavy: alarm 1. stupeň, alarm 2. stupeň a porucha detektoru.

Pomocí propojek na desce se nastavuje typ kontaktu pro všechna relé (NC nebo NO).

Pomocí další propojky se volí napětí napájení 12Vdc nebo 24Vdc.

Kontakty relé max 1A @ 30Vdc

PCB typ G7-RL Svorkovnice J1

- | | |
|---|----------------|
| 1 | Alarm stupeň 2 |
| 2 | Alarm stupeň 2 |
| 3 | Alarm stupeň 1 |
| 4 | Alarm stupeň 1 |
| 5 | Výstup porucha |
| 6 | Výstup porucha |

Nastavení:

STR3 není nasazena **24Vdc** - je nasazena **12Vdc**

STR4 První stupeň pozice 1-2 NC, 2-3 NO

STR5 Druhý stupeň pozice 1-2 NC, 2-3 NO

STR6 Porucha pozice 1-2 NC, 2-3 NO

Rozmístění

