



Kelcom CCTV technické informace

Kamery CMX-AHD

V nové řadě kamer CMX-AHD je možno pomocí externího ovladače (CMX-OSD CABLE) přepnout kameru do režimu analogového signálu a zpět do režimu AHD. Zvolený režim zůstane nastaven i po odpojení napájení.

Kamery jsou také vybaveny **OSD** menu, které můžete nastavit přes uvedený externí ovladač a nebo pomocí UTC protokolu pohodlně přímo z rekordérů iCatch řady **RAV** a **RAH**.

Analogový režim:

Zapněte napájení kamery, stiskněte a držte 4 sekundy ovladač do polohy L, viz obrázek.

AHD režim:

Zapněte napájení kamery, stiskněte a držte 4 sekundy ovladač do polohy R, viz obrázek.

